


位置図






札幌市建設局土木部道路設備課

業務名 都心北融雪槽運転管理業務

図面名 融雪槽機械室平面図



システム構成図



インターフェイス条件図

N O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
信号種別	発停・状態・(警報)	状態・警報	状態	警報	アナログ 〔電流・電圧・電力・力率〕	積 算 〔電カメータ〕	アナログ 〔空気弁〕	アナログ 〔圧力〕	アナログ 〔流量〕	アナログ 〔温度〕	アナログ 〔水位〕
制御盤 (伝送装置)											
接続ケーブル	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9 	CPEV0.9
現場盤											
特記事項	伝送装置からの命令は瞬時出力 (約1秒間出力) 伝送装置への信号は無電圧接点出力 運転中 : 状態接点-閉 警報発生中 : 警報接点-閉	伝送装置への信号は無電圧接点出力 運転中 : 状態接点-閉 警報発生中 : 警報接点-閉	伝送装置への信号は無電圧接点出力 運転中 : 状態接点-閉	伝送装置への信号は無電圧接点出力 警報発生中 : 警報接点-閉	伝送装置への出力装置は 4~20mA また、0~5V	伝送装置への信号は無電圧接点出力 パルス幅は開/閉 各100ms 	現場変換器 E/P パルス幅は開/閉 各100ms 伝送電圧は5V以下	センサー部にて 圧力/電流変換済み	センサー部より 流量信号を入力し電流に変換	センサー部より 3線式 構成電流 2mA	センサー部より 水位信号を入力し電流に変換

都心北融雪槽 システム系統図

